



*РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ*

---

# LAZZARA

---



**RU**



## Уважаемые клиенты,

Благодарим за выбор VIKALEX.  
Наши изделия разрабатываем, учитывая их безопасность и функциональность.  
Настоящее руководство по эксплуатации поможет Вам использовать все достоинства нашего изделия, а также предоставит необходимую информацию на тему временной консервации.  
Просим точно ознакомиться с его содержанием, соблюдать его правила а также сохрoанить его.

С уважением, VIKALEX

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

№	Дата начала ремонта	Объем ремонта	Дата продления гарантийного срока	Дата и подпись
5				
6				
7				
8				

Дата продажи

Печатка магазина

Подпись покупателя/

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

№	Дата начала ремонта	Объем ремонта	Дата продления гарантийного срока	Дата и подпись
1				
2				
3				
4				

Дата продажи

Печать магазина

Подпись покупателя





# ПРЕДОСТРЕЖЕНИЯ

## ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО.

- ОСТАВЛЕНИЕ РЕБЁНКА БЕЗ НАДЗОРА МОЖЕТ УГРОЖАТЬ ОПАСНОСТЬЮ.
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОДТЯЖКИ, КОГДА РЕБЁНОК НАЧНЁТ СОМАСТОЯТЕЛЬНО СИДЕТЬ.
- НЕ ПРИМЕНЯТЬ В ИЗДЕЛИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТРАЦ.
- ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЯСКИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО МЕХАНИЗМЫ СКЛАДЫВАНИЯ ЗАБЛОКИРОВАНЫ.
- ВСЕГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОМЕЖНЫЙ ПОЯСЬ ВМЕСТЕ С БЕДРЕННЫМ.
- КАЖДАЯ НАГРУЗКА ПРИВЕШЕННАЯ НА ПРОВОДКЕ КОЛЯСКИ, НАРУШАЕТ ЕЕ СТАБИЛЬНОСТЬ.
- ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КАТАНИЯ НА РОЛЬКАХ И БЕГА.
- КОЛЯСКА СЛУЖИТ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ТОЛЬКО ОДНОГО РЕБЕНКА.
- КОЛЯСКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0-36 МЕСЯЦЕВ И ВЕСОМ ДО 15 КГ.
- НЕ ОСТАВЛЯТЬ КОЛЯСКИ С РЕБЁНКОМ НА УКЛОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЗАБЛОКИРОВАН ТОРМОЗ.
- НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОЛЯСКОЙ, ЕСЛИ КАКОЙ-ЛИБО ЭЛЕМЕНТ ПОВРЕЖДЁН.
- ПРИ СКЛАДЫВАНИИ И РАСКЛАДЫВАНИИ КОЛЯСКИ СЛЕДУЕТ УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО РЕБЁНОК НАХОДИТСЯ НА БЕЗОПАСНОМ РАССТОЯНИИ.
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ, СЛЕДУЕТ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ПОДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НЕ КАСАЕТСЯ ТЕЛА РЕБЁНКА.
- ВСЕГДА НУЖНО БЛОКИРОВАТЬ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ.
- МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА КОРЗИНЫ СОСТАВЛЯЕТ 3 КГ.
- МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА СУМКИ СОСТАВЛЯЕТ 2 КГ.
- КАЖДАЯ СУМКА ИЛИ НАГРУЗКА, ПРИВЕШЕННЫЕ НА ПРОВОДКЕ КОЛЯСКИ ВЛИЯЮТ НА ЕЁ СТАБИЛЬНОСТЬ.
- В ИЗДЕЛИИ ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОРИГИНАЛЬНЫЕ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ЧАСТИ.
- ВЪЕЗЖАЯ НА БОРДЮР ИЛИ ДРУГОЙ СТУПЕНЬ СЛЕДУЕТ ПРИПОДНЯТИ ПЕРЕДнюю ЧАСТЬ КОЛЯСКИ.
- НЕ СЪЕЗЖАТЬ КОЛЯСКОЙ ПО ЛЕСТНИЦЕ.
- КОЛЯСКУ СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ В МЕСТЕ НЕДОСТУПНЫМ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

# Консервация

- Изделие требует временной консервации.
- Металлические элементы коляски можно чистить влажной тряпкой, используя нежное моющее средство. После очистки следует осушить изделие.
- Обивку коляски можно чистить влажной тряпкой, используя нежное моющее средство. После очистки изделие следует осушить, вешая обивку вместе, где не подвергается она воздействию солнечных лучей или оставить разположенной в месте с хорошей вентиляцией.
- Недльзя стирать элементы обивки в стиральной машине, ит сушить механически.
- Не использовать отбеливателя. Можно использовать нежные моющие средства.
- Нельзя подвергать изделие долговременному воздействию солнечных лучей, так как обивка и пластиковые части могут испортиться.
- Подвижные части следует временно консервировать, используя средства типа WD-40.
- Следует регулярно чистить колёса от песка и соли, а также избежать контакта с соленой водой.
- Следует регулярно проверять установку ремней безопасности и других элементов, подвергающихся регулировке.

# Условия гарантии

## Условия гарантии

1. Vikalex предоставляет гарантию на закупленное Вами изделия на время 12 месяцев с даты покупки.
2. Рекламации следует предъявлять в пункте продажи, где вы купили изделие.
3. Условием, необходимым для положительного рассмотрения рекламации, является гарантийная карточка, находящаяся в конце гостящего руководства.
4. Физические дефекты, обнаруженные во время гарантийного срока будут устранены бесплатно в течение 14 дней с даты доставления изделия, посредством продавца, на место нахождения фирмы Vikalex.
5. Ремонт производит фирма Vikalex или подрядчик, о котором информирует продавец.
6. Гарантия не включает дефектов, возникающих по вине пользователя или вытекающих из несоблюдения правил руководства по эксплуатации.
7. Гарантия не включает дефектов являющихся результатом нормального износа изделия таких как стирание колес, измена оттенка цвета обивки, являющая эффектом долговременного воздействия солнечных лучей.
8. Гарантия не включает поврежденный, являющийся эффектом ремонта, произведенного неуполномоченным лицом.
9. Гарантийное время продлевается на время ремонта.
10. Способ устранения дефектов определяет предоставляющий гарантию.
11. Изделие, относительного которого предъявлена рекламация, следует отдать чистым.
12. Гарантия на проданный товар не исключает, и не приостанавливает прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара с договором.

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Для того чтобы разложить коляску, положите ее плоско на земле (рис.1) энергично потяните ручку вверх до момента блокировки механизма складывания.

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом эксплуатации убедитесь в том, что коляска правильно разложена.

### МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЗАДНИХ КОЛЕС

Для того чтобы снять задние колеса, нажмите кнопку, находящуюся в центральной части колеса (рис.2) и снимите колеса с оси. Для повторного монтажа колёс нажмите кнопку и вставьте колеса на ось до момента блокировки.

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом эксплуатации убедитесь в том, что все колеса установлены правильно.

### МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Для того чтобы установить передние колеса, вставьте их оси в окончания передних ног до момента получения характерного звука клик. Для того чтобы снять колеса, нажмите кнопку, находящуюся в верхней части поворотного механизма (рис. 3) и высуните ось колеса. Передние колеса являются поворотными с возможностью их блокировки. Для того чтобы заблокировать колеса, нажмите кнопку (рис. 4)

### РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ РУЧКИ

Коляска оснащена функцией регулирования высоты ручки. Для того чтобы отрегулировать ручку, нажмите круглые кнопки, находящиеся по обеим сторонам ручки и верхней ее части, затем установите желаемое положение (рис. 5)

### СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

Коляска оснащена задним стояночным тормозом. Для того чтобы заблокировать тормоз, нажмите его ножку (рис. 6). Для того чтобы снять блокаду тормоза, поднимите ножку.

**ВНИМАНИЕ!** Перед передвижением убедитесь в том, что тормоз отблокирован.

**ВНИМАНИЕ!** Если вы оставляете коляску на наклонной поверхности, ее следует всегда ставить на тормоз.

**ВНИМАНИЕ!** Тормоз не предназначен для торможения во время передвижения. Его следует заблокировать после полной остановки коляски.

**ВНИМАНИЕ!** Коляска не предназначена для бега.

### РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДНОЖКИ

Коляска оснащена регулируемой подножкой. Для того чтобы установить ее в данном положении, нажмите кнопки, находящиеся по обеим ее сторонам (рис. 7)

### УСТАНОВКА, ДЕМОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА БАРЬЕРА

Сидение оснащено барьером безопасности. Для того чтобы установить его вставьте пластиковые шипы в отверстия в подлокотниках. Чтобы снять барьер, нажмите кнопки, находящиеся по обеим сторонам на пластиковых шипах и потяните вверх. (рис. 8)

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

**ВНИМАНИЕ!** Всегда пользуйтесь сидением вместе с барьером безопасности.

### РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Сидение оснащено 5-точечными ремнями безопасности. Их следует использовать с момента, когда ребёнок начинает самостоятельно садиться.

### РЕГУЛИРОВАНИЕ СПИНКИ

Для того чтобы опустить спинку подтяните пластиковый рычаг, находящийся в задней части спинки (рис. 9), затем установите желанное положение. Для того чтобы поднять спинку необходимо толкнуть ее вверх до момента фиксации желаемого положения. Спинка блокируется автоматически.

### ЧЕХОЛ

Коляска имеет чехол для ножек.

### СУМКА

Коляска имеет сумку. Она устанавливается на ручке коляски на предназначенном для этого месте (рис. 11)

### ДОЖДЕВИК

Коляска имеет дождевик с вентиляционным отверстием на уровне лица ребёнка. Для того чтобы пристегнуть дождевик, подложите один его конец под подножку и натяните второй конец на капюшон (рис. 12)

### СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Для того чтобы сложить коляску станьте за коляской со стороны ручки, потяните пластиковые рычаги, находящиеся по обеим сторонам ручки затем толкните ручку вниз до полного складывания рамы.